



CAMBIO DE CONTRASEÑA V-SOL 2802 (AZUL)

1. Conectarse a su red.
2. Entrar a su navegador predeterminado.
3. Colocar la dirección IP **192.168.1.1**
4. Estando en la ventana de administración de su equipo, debe acceder el usuario **user** y la contraseña **user**
5. Solicita un captcha que deberá colocar en la sección marcada.





6. Ya una vez dentro de ventana de administración, pasará a la sección de **Wireless**.
7. Aparecerá un menú, se ira a la opción de **Security**.




8. Se ira a la sección de **Pre-Shared Key**, poder visualizar la contraseña actual deberá presionar la casilla de **Show Key**.

9. Modifique la contraseña actual por la nueva que desea colocar y presione el botón **Apply Changes**.



10. Después de eso, podrá percibir que sus dispositivos se han desconectado de la red. Deberá entrar de nuevo a su configuración WiFi en su dispositivo.

11. Podrá visualizar la red, pero no tendrá acceso a ella.



- Deberá colocar la contraseña nueva que puso en la ventana de administración.
- Ahora podrá tener acceso a red de WiFi y disfrutar de su conexión.



Nota: Recordar que las configuraciones solo se pueden realizar en un solo dispositivo, una vez que haya terminado no olvide cerrar sesión.