CAMBIO DE CONTRASEÑA V-SOL 2802 (Blanco)

1. Conectarse a su red.
2. Entrar a su navegador predeterminado.
3. Colocar la dirección IP **192.168.1.1**
4. Estando en la ventana de administración de su equipo, debe acceder con el usuario **user** y la contraseña **Admin77**
5. También deberás colocar el captcha que sugiere la ventana para poder acceder.



6. Ya una vez dentro de la ventana de administración, le aparecerá la información de su red, pero para realizar la operación deseada irá al icono se encuentra en la parte superior izquierda, como lo indica en la imagen.
7. Le mostrará una barra con varias opciones, pero se dirigirá al apartado de Red y en las opciones debe elegir **2.4G**.



8. Podrá visualizar la configuración básica de su red, tendrá que deslizar hacia abajo para poder ver la sección deseada.

9. Llegará a la sección de **Seguridad** y verá un apartado llamado **Pre-Shared Key**, ahí es donde podrá realizar el cambio de contraseña.

10. Una vez colocando la contraseña nueva, deberá dar clic en el botón **Enviar** para realizar el cambio.



11. Podrá observar que la red se desconecto de su dispositivo mientras se ejecutaba la acción.



12. Para poder tener acceso a la red, deberá dirigirse a su configuración de Wifi.
13. Una vez dentro podrá observar que su red está cargando.

14. Segundos después deberá colocar la contraseña nueva que puso en la ventana de administración.
15. Ahora podrá tener acceso a red de Wifi y disfrutar de su conexión.



Nota: Recordar que las configuraciones solo se pueden realizar en un solo dispositivo, una vez que haya terminado no olvide cerrar sesión.